

AMUCHINA DISPENSER ELETTRONICO

Cod. Acraf 386317

1. Descrizione prodotto

Amuchina Dispenser Elettronico è un pratico dispenser dal design semplice ed accattivante. Utilizzando l'apposita chiave, si raggiunge l'interno del dispenser. La vaschetta a rabbocco interna, può contenere fino ad 1L di Amuchina Gel X Germ. Amuchina Dispenser Elettronico funziona con 4 batterie AA. Stilo da 1,5 volt.

Il dispenser funziona correttamente solo con il gel Amuchina Gel X Germ.

2. Caratteristiche

Capacità serbatoio	1L
Quantità erogata	Funzione 1: 0.80mL
	Funzione 2: 1.60mL
N° dosi totali erogate	Funzione 1: 1250 dosi
	Funzione 2: 625 dosi

3. Apertura dispenser

Per aprire il dispenser, inserire l'apposita chiave nei fori situati sulla sommità del dispenser; tirare il coperchio verso di se.

4. Istruzioni per l'installazione

Il dispenser deve essere montato alla distanza di minimo 10cm al di sopra della superficie.

- Posizionate il dispenser sul muro o sulla piantana nella posizione desiderata, aprire il coperchio e segnare i fori per le viti.
- Installare gli ancoraggi forniti sul muro o sulla piantana ed assicurare il dispenser con le apposite viti.

5. Inserimento delle batterie

Aprire il dispenser, individuare il compartimento delle batterie nel lato sinistro in basso del dispenser e far scivolare il coperchio in avanti. Inserire le 4 batterie alcaline tipo AA stilo 1,5 volt orientandole correttamente e richiudere il compartimento.

6. Inserimento della cartuccia

- Posizionare la cartuccia sulla sommità della scatola di controllo con la pompa rivolta in avanti e verso il basso;
- Tirare la pompa verso il basso ed inserirla nell'ingranaggio della scatola di controllo;
- Richiudere il dispenser. L'indicatore LED lampeggerà in verde una volta sola e, due secondi dopo, lampeggerà in rosso due volte. Il dispenser ora è pronto all'utilizzo.
- Mettere la mano al di sotto del dispenser alla distanza di 8cm dal sensore. Il LED lampeggerà in verde ed erogherà il prodotto sulla mano.

7. Regolazione della sensibilità automatica ed avvertenze

Se la distanza dalla superficie ove è installato o da altri oggetti non è sufficiente, il LED lampeggerà in verde ripetutamente in quanto il sensore ad infrarossi tenterà di calibrare la sensibilità per un periodo di tempo della durata di 0-15 secondi; in caso di esito positivo, il LED tornerà alla normalità, altrimenti il LED lampeggerà in verde ed in rosso ciclicamente per ricordare all'utilizzatore di rimuovere gli oggetti al di sotto del sensore o montarlo più in alto.

8. Selettore di Dosaggio/Reset del contatore dei dosaggi

OFF il dispenser è spento ed il selettore del dosaggio può essere impostato
1 una singola dose a richiesta
2 due dosi a richiesta

Il LED rosso lampeggerà frequentemente quando le batterie sono da sostituire
In caso di sostituzione spostare il selettore di dosaggio da 1/2 a OFF e successivamente sostituire le batterie ed il LED tornerà normale.


9. Codice disponibile

CODICE ACRAF: 386317

10. Ulteriori informazioni

Per istruzioni di montaggio del dispenser sulla Piantana vedi foto .


11. Dima di installazione



	X4
	X4 4X25mm

ACCESSORI


AMUCHINA DISPENSER ELETTRONICO NEW
 Codice: 386317



1. Il posizionamento della placca del nuovo dispenser avverrà tramite la bussola in basso e il foro come indicato in figura



2. Posizionare le 2 viti in dotazione (M4x16 e M4 autofilettante)



3. Inserire la placca del dispenser e serrare con l'apposito giravite



4. Dispenser installato